

インターホン・オートロック装置 CSM700-CRL-V(容姿確認)

概要

1. 本装置がインターネットに接続されている事が条件です。
されていない場合は、管理室へ導入お願い致します。
(管理組合で行う事はこれのみです)
2. 居住者は配付された「ICカード」で入館します。
3. 訪問者は部屋番号を押して居住者を呼出します(頭に0は不要、そのまま)
4. 受けた居住者は電話器(スマホ・ガラケー・固定電話)でお話しします。
5. スマホは容姿を確認後ドアを解除しますが、他はお話しのみでドアを解除します。
6. 部屋番号、電話番号等を予めクラウドサービスのサーバーに登録済みにて納入します。(登録後でないスマホでのアプリはインストール不可)
7. スマホ所有者でアプリのインストールができない場合は、電話のみで対応します。(その後アプリのインストールができましたらご連絡下さい)
8. 通話はIP電話なので通話料金は発生しません。

装置の使い方

1. 居住者は「ICカード」で入館します。
装置に近づけるとドアが解除します。(今までと同じ)
2. 訪問者は部屋番号を押して居住者を呼出します。(頭に0は不要)
3. 受けた居住者は登録された電話器(スマホ・ガラケー・固定電話)で受けます。
スマホは画像を確認後ドア解除しますが、他はお話しのみでドアを解除します。
4. スマホ以外の方(アプリ未登録者含む)は「*」を押してドアを解除します。
解除しない場合はそのまま切ります。呼出し電話番号は 050-1807-3739 が表示されますので、「エントランス」と登録お願いします。
5. 居住者はスマホの場合は4名まで登録でき、一番早く出た人がドア解除できます。
その場合はスマホ(アプリ設定)のメイン(1世帯1名基本)の方が他の3名の方を設定します。通常電話番号設定の場合は、1世帯1名の電話番号に対応しています。
6. スマホで「容姿」確認は、アプリをインストール後電話番号登録、認証コードにて設定してエントランスの待ち受け画面が表示されます。(居住者独自設定)納入決定しましたら、後日設定方法はご案内致します。
7. ガラケー、固定電話の何れか利用で、今後スマホで画像確認したい場合は容易に遠隔にて操作致しますのでご連絡下さい。
8. スマホアプリ登録方法は下記QRコードか「<https://cosmic-ele.co.jp>」から「カタログ」→「アプリ設定手順」と進んで下さい。

